

Gebruikershandleiding Multiplay

Plaatsing

- Er dient voldoende ruimte te zijn rond het speeltoestel, minimaal 250 cm aan de voorzijde en 200 mm rondom. De omgeving waarin de luchtkussen geplaatst wordt dient voldoende (ver)licht te zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan de kussen op te hangen. Let ook op laaghangen of overhangen takken.
- De luchtkussen mag niet worden geplaatst in een brandgevaarlijke omgeving.
- Plaats de luchtkussen bij voorkeur op een egale en zachte ondergrond, **niet op zand**, waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om de luchtkussen te verankeren. De ondergrond dient tevens schoon te zijn, d.w.z. dat er zich geen obstakels onder de luchtkussen mogen bevinden zoals keien, glasscherven, e.d. Er zal altijd een grondzeil geplaatst worden onder de luchtkussen.
- De luchtkussen mag en kan alleen verslept worden door mankracht. Verslepen door grote en zware machines is niet toegestaan!
- De luchtkussen ter plaatse van de, aan de kussen aangebrachte, ringen verankeren met grondankers of, bij plaatsing op een harde ondergrond, met in de grond verankerde objecten of betonblokken.
- Bij het plaatsen van een luchtkussen op een harde ondergrond (steen, beton, asfalt, **geen grind**) de kussen zo goed mogelijk zekeren aan stevige in de grond verankerde objecten zoals een boom, hek of put. Zo nodig een tegel verwijderen en hier een haring in de grond slaan.
- Het einde van de luchtslang zo strak mogelijk met een spanband aansluiten op de meegeleverde blower. Plaats de blower op de maximale afstand van het speeltoestel.
- Controleer of de uitstromingsopeningen van de luchtkussen gesloten zijn.
- De blower aansluiten op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer moet deze geheel uitgerold zijn.

Als de luchtkussen niet hard wordt:

- Een van de ontluchtingsgaten zit niet goed dicht.
- Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid.
- U gebruikt te veel stroom op één stroomgroep. Zet de blower dan op een andere stroomgroep.

Leeg laten attractie

- Maak de luchtkussen van binnen en buiten schoon. Er mag geen zand of andere vervuiling achterblijven.
- Zorg dat er niemand meer in of op het object aanwezig is alvorens de luchtkussen leeg te laten lopen. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Open vervolgens de uitstroomopeningen van de luchtkussen.
- Bij neerslag mag het springkussen **niet** leeggelaten worden. Voorkomen dient te worden dat het springkussen zich met water vult.

- **Schoonmaken:** Alle springkussens dienen schoon retour aangeboden te worden! Ook als wij het opbouwen en afbreken regelen. Maak deze daarom tijdig schoon! Schoonmaken mag met een licht vochtige doek met neutrale schoonmaakmiddelen en met een kamerbezem. Vooral niet schoonmaken met scherpe materialen of basische of zure schoonmaakmiddelen.

Veiligheid + Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

- Onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 5) mag de luchtkussen niet buiten worden gebruikt.
- Er moet voldoende en goed geïnstrueerde begeleiding bij de luchtkussen aanwezig zijn. De begeleiding (18+) moet volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruikershandleiding. De begeleiding ziet er op toe dat de spelregels worden nageleefd.
- Alle materialen of diensten die Springkussen Verhuur Veendam levert, gebruikt u op volledig eigen risico. Conform onze algemene voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van onze goederen, gebruik wat niet conform de gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschriften geschiedt of ander gebruik dan waarvoor de goederen bestemd zijn. Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid.
- Wij dragen de springkussens, stormbanen e.d. niet op trappen. Deze materialen passen NIET door een normale deur.
- **Schade:** Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meldt iedere vorm van schade direct via 0644909193. Wij zullen de schade bekijken en u op de hoogte houden van de financiële gevolgen. Indien wij de schade achteraf vaststellen dan wordt de schade vermeerderd met de misgelopen huurinkomsten aan u doorberekend.
- **Diefstal:** Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie. Het opgemaakte rapport dient u aan ons te overhandigen. U, als huurder, bent verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en dient dus te zorgen voor een veilige en droge stalling. Eventueel kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij de gehuurde materialen extra laten verzekeren. Na aflevering zijn de gehuurde materialen NIET meer verzekerd door Springkussen Verhuur Veendam tegen diefstal, brandschade e.d.
- Alle materialen blijven eigendom van Springkussen Verhuur Veendam. U dient de verhuurder ten alle tijden toegang te verschaffen tot de materialen.
- Springkussen Verhuur Veendam houdt zich het recht voor om een partytent, springkussen, attractie of anders NIET te plaatsen als de weersomstandigheden dit niet toelaten. Eveneens behouden wij het recht voor in geval van aantoonbare overmacht om de order te annuleren. In deze gevallen van overmacht kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook.

Gebruik attractie

- Betreden van de luchtkussen geschiedt op eigen risico.
- De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar. De maximale lengte van de gebruikers is 150 cm.
- Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 12 personen.
- Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zo gering mogelijk te zijn.
- Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
- Het gebruik van voedsel en drinken in of op het springkussen is niet toegestaan.
- Bij het gebruik van het springkussen is het niet toegestaan om te roken of onder invloed van drugs, alcohol of ander geestverruimende middelen te zijn.
- Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
- Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.

Bij calamiteiten

- Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
- Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 13 mbar.
- In geval van calamiteiten moet de begeleiding er op toezien dat de luchtkussen onmiddellijk wordt verlaten. Bij het inzakken van de luchtkussen de toegang open houden om de luchttoevoer te behouden.